



Information Produit – Chrysal Cleaner

Généralités

- Nettoyant pour contenants, surfaces de travail et systèmes doseurs.
- La saleté et le calcaire bouchent les systèmes doseurs, ce qui conduit à des dosages incorrects.
- L'accumulation de calcaire provoque:
 - un développement de la pollution microbienne dans l'eau du vase;
 - une qualité florale amoindrie, d'où des pertes en fleurs.
- Disponible en flacon de 1L.

Effets

- Enlève rapidement et efficacement le calcaire et la saleté organique.
- Les systèmes doseurs restent exempts de calcaire s'ils sont nettoyés de façon hebdomadaire.
- Pas d'effet phytotoxique ni de perte ornementale sur les fleurs.

Avantages

Chrysal Cleaner a les avantages suivants par rapport à des produits à base de chlore:

- Sans odeur.
- N'affecte pas les populations microbiennes dans les stations d'épuration.
- Retire le calcaire d'où des surfaces traitées propres et lisses.
- Ne tache pas les sols, tapis et vêtements.

Utilisation

- Adapté à tous les types d'eau du robinet.
- Nettoyage du système doseur automatique Chrysal.
- Pour retirer saleté et calcaire.
- Utilisation recommandée pour les horticulteurs, bouqueteries, grossistes, détaillants et consommateurs.

Économies

- Réduit les pertes en fleurs.
- Réduit le temps passé au nettoyage.
- Réduit la consommation d'eau.

Recommandations

- Conserver dans un endroit frais et sombre, de préférence entre 5°C et 25°C.
- Durée de conservation: 36 mois en emballage fermé et en respectant les conditions de stockage.
- Chrysal Cleaner donne une solution acide. Utiliser uniquement des pompes résistantes à l'acide, valves et tuyaux en caoutchouc EPDM.
- Dosage: 10 ml par litre d'eau (1%).



- Mode d'emploi : Appliquer la solution de Chrysal Cleaner avec une brosse sur les surfaces à nettoyer avec une brosse. Laisser agir 5 à 10 minutes. Rincer à l'eau claire.
- Pour désinfecter seaux, vases, outils, plans de travail, sols et chambres climatiques, nous vous recommandons d'utiliser Chrysal Clean Touch.
- Ne pas utiliser sur des sols ou des murs en marbre ou autres pierres calcaires, ni sur des contenants métalliques non protégés (zinc, cuivre, fer).
- Chrysal Cleaner est biodégradable. Les restes de solution peuvent être jetés dans les égouts.

Utilisation avec le système doseur automatique Chrysal

Nettoyer le système doseur automatique Chrysal entre 1 et 4 fois par mois en respectant les instructions suivantes (la fréquence dépend de la dureté de l'eau):

- Retirer le tube d'aspiration du bidon de Chrysal Professional.
 - Mettre le tube d'aspiration dans le flacon de Chrysal Cleaner.
 - Ouvrir l'eau du robinet jusqu'à ce que le mélange d'eau et de Chrysal Cleaner mousse.
 - Fermer le robinet et laisser le système doseur automatique rempli de solution pendant au moins 8 heures (de préférence une nuit complète ou un weekend).
 - Remettre le tube d'aspiration dans le bidon de Chrysal Professional.
 - Ouvrir l'eau du robinet et rincer le système doseur automatique.
 - Le système doseur automatique est de nouveau prêt à être utilisé.
- Une solution qui mousse légèrement n'abîme pas les fleurs.

